

Die Inbetriebnahme der AIRTUNE AIR Luftfilter ist denkbar einfach und dauert ca. 30 Sekunden je Endstück. Die auf der Rückseite abgebildeten Fotos erklären den Vorgang sinnbildlich.

Wann sollte ich den / die Filter wechseln?

Spätestens nach 180 Tagen Dauerbetrieb ist die Filterkapazität in der Regel erschöpft. Ein kurzer Check alle 4 bis 6 Wochen gibt Ihnen Aufschluß über den Zustand des Filters. Sollte der Filter durch die Verunreinigungen dunkelgrau werden, wird es Zeit für einen Wechsel. Bei einer durchschnittlichen Nutzung eines Reisemobils von 57 Tagen im Jahr*, würde der Filter ca. 3 Jahre im Fahrzeug verbleiben können.

Hinweis: Sollte es zu einer Störung im Heizungssystem kommen, empfehlen wir den zur Heizung nächstgelegenen Auslass frei zu lassen.

Weitere Informationen finden Sie unter
www.airtune.eu.

siehe Rückseite 



1 Das Endstück / den Ausströmer gegen den Uhrzeigersinn herausdrehen.



2 Den Filter mit dem Endstück über die 3 Führungen verbinden und einrasten lassen (Pfeil auf Filter zeigt auf Einkerbung am Endstück).



3 Die Kombination aus Filter und Ausströmer vorsichtig wieder einsetzen.



4 Endstück im Uhrzeigersinn handfest eindrehen. Fertig.