



AIRTUNE



EINBAUANLEITUNG AIRTUNE AIR LUFTFILTER



Die Inbetriebnahme der AIRTUNE AIR Luftfilter ist denkbar einfach und dauert ca. 30 Sekunden je Endstück. Die auf der Rückseite abgebildeten Fotos erklären den Vorgang sinnbildlich.

Wann sollte ich den / die Filter wechseln?

Spätestens nach 180 Tagen Dauerbetrieb ist die Filterkapazität in der Regel erschöpft. Ein kurzer Check alle 4 bis 6 Wochen gibt Ihnen Aufschluß über den Zustand des Filters. Sollte der Filter durch die Verunreinigungen dunkelgrau werden, wird es Zeit für einen Wechsel. Bei einer durchschnittlichen Nutzung eines Reisemobils von 57 Tagen im Jahr*, würde der Filter ca. 3 Jahre im Fahrzeug verbleiben können.

Hinweis: Sollte es zu einer Störung im Heizungssystem kommen, empfehlen wir den zur Heizung nächstgelegenen Auslass frei zu lassen.

Weitere Informationen finden Sie unter **www.airtune.eu**.

EINBAUANLEITUNG AIRTUNE AIR LUFTFILTER



1 Endstück gegen den Uhrzeigersinn herausdrehen.



2 Eventuell Weiche von Endstück lösen.



3 Adapterring von Filter lösen.



4 Adapterring am Endstück montieren. Beim Aufsetzen bitte Markierungen beachten.



- 5** Adapterring an 3 Stellen mit Sekundenkleber fixieren und vollständig abtrocknen lassen.



- 6** Endstück mit Adapterring einsetzen und festdrehen.



- 7** Filter einsetzen und mit 2 Fingern festdrücken.



- 8** Eventuell vorhandene Weiche wieder einsetzen.

Et voilà!